


BBQ libretto uso e manutenzione



www.lisasrl.biz



MADE IN ITALY

LIGA
Luxury IS an Attitude

ATTENZIONE – WARNING

- Prima di posizionare ed utilizzare il barbecue leggere attentamente il libretto;
- Usare soltanto all'aperto;
- Non lasciare mai la postazione del barbecue incustodita;
- Collocare il barbecue distante da alberi e recinti (soprattutto se in legno);
- Attenzione: le parti accessibili possono essere molto calde;
- Il barbecue non può essere utilizzato da bambini e/o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza. I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio;
- Tenere i bambini lontani dal barbecue;
- Proteggere gli occhi dalla fonte di calore;
- Usare guanti protettivi nel maneggiare le parti calde;
- Non usare sostanze infiammabili (come l'alcool) per accendere la carbonella;
- Tenere gli animali domestici lontani dal barbecue;
- Non cucinare in modo da provocare fiamme libere a forte intensità che potrebbero causare un incendio;
- Non muovere/spostare l'apparecchio durante l'uso;
- Metallo tagliente potrebbe essere pericoloso;
- Qualsiasi modifica apportata all'apparecchio può risultare pericolosa;
- Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti dal costruttore;
- Tenere nei pressi del barbecue un secchio colmo d'acqua o di sabbia per eventuali necessità di estinguere fiamme;
- Non eccedere con l'uso della carbonella, stendere un solo strato sul fondo del braciere;
- Assicurarsi che dopo la cottura il barbecue sia completamente raffreddato prima di rimuoverlo o di pulirlo;
- Non disperdere il carbone tra i rifiuti, ma gettarlo su un terreno sprovvisto di vegetazione, o all'interno di appositi recipienti di ferro, idonei per spegnere la brace ardente;

POSIZIONAMENTO

- Posizionare il barbecue in modo stabile su un appoggio o un terreno sicuro e in piano;
- Mantenere una distanza di 80 cm. dell'apparecchio da qualsiasi costruzione combustibile;
- Non posizionarlo sotto qualunque copertura o riparo che non abbia protezione combustibile;
- Mantenere l'area intorno all'apparecchio, libera da materiali combustibili, benzina, ed altri liquidi o vapori infiammabili. Non ostruire il flusso di ventilazione d'aria.

UTILIZZO

PRIMA ACCENSIONE

Prima di cucinare per la prima volta sul vostro barbecue, occorre:

- Rimuovere il film plastico a protezione delle parti inox (esterno braciere e gambe);
- Inserire le gambe (n° 4) nell'apposita sede;
- Accendere per eliminare tutti gli odori e materiali estranei;
- Se in dotazione lavare le griglie di cottura con sapone neutro;
- Ungere leggermente con olio di oliva o vegetale le griglie di cottura per evitare che il cibo si attacchi alle stesse.

SPEGNIMENTO DEL BARBECUE

I carboni devono spegnersi da soli senza versare l'acqua e soltanto dopo che il barbecue si è raffreddato si deve togliere accuratamente la cenere, che a lungo andare potrebbe rovinare il vostro barbecue.

PULIZIA E MANUTENZIONE

I barbecue Lisa s.r.l. sono in acciaio inox e non necessitano di particolari manutenzioni. Possono essere lasciati all'aperto. Si consiglia tuttavia qualche precauzione necessaria ad un miglior mantenimento dell'apparecchio:

- Assicurarsi che dopo la cottura il barbecue sia completamente raffreddato prima di rimuoverlo o di pulirlo;
- Eliminare ogni residuo di cibo dalle griglie;
- Usare una spazzola rigida con il manico lungo in ottone per pulire la griglia;
- Tenere sempre pulito il prodotto;
- È sufficiente una normale pulizia con detergente specifico per acciaio inox o del sapone neutro. Risciacquare abbondantemente con acqua;

NON USARE i seguenti prodotti su parti in acciaio inox:

- Candeggina o detersivi contenenti candeggina;
- Acido cloridrico o prodotti contenenti cloruro;
- Sostanze corrosive;

GARANZIA

La Garanzia LISA s.r.l. ha validità dalla data di acquisto ed è limitata alla riparazione o sostituzione in via gratuita di tutti i pezzi difettosi dei quali si è fatto un uso normale ed appropriato. Tutti gli altri costi ed oneri sono a carico del proprietario.

Riferimenti Azienda:

LISA S.r.L.

Via Raiale 291

65128 Pescara (Italia)

Tel: +39 085 4308333



LISA
Luxury IS an Attitude

Tel. +39 0854308333 email: info@lissrl.biz
Via Raiale, 291 - 65128 - Pescara (Pe)
www.lissrl.biz